





LL8C0009\_3-301\_06/10\_G

# **MANUAL DEL USUARIO**

INSTALACION OPERACION Y MANTENIMIENTO



ESTIMADO CLIENTE: RECOMENDAMOS COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS PARA UNA FUTURA REFERENCIA DE SU EQUIPO DE BOMBEO

| CODIGO DEL EQUIPO       | : |
|-------------------------|---|
| No. PEDIDO INTERNO      | : |
| MODELO DE LA BOMBA      | : |
| NUMERO DE SERIE         | : |
| LIQUIDO BOMBEADO        | : |
| CAUDAL (LITROS/SEGUNDO) | : |
| A.D.T. (METROS)         | : |
| R.P.M.                  | : |
| TEMPERATURA (°C)        | : |
| FECHA DE INSTALACION    | : |

### INDICE

|      | RODUCCION  |     |  |  |  |  |
|------|--|-----|--|--|--|--|
| PLA  | CA DE IDENTIFICACION   | 3   |  |  |  |  |
| GΑ   | RANTIA   | 3   |  |  |  |  |
| 1    | DESCRIPCION DEL EQUIPO   | 4   |  |  |  |  |
| 2    | INSPECCION DEL EQUIPO  | 4   |  |  |  |  |
| 3    | ALMACENAMIENTO   |     |  |  |  |  |
| 4    | CODIGO DEL EQUIPO  | 4   |  |  |  |  |
|      | 4.1 Parte hidráulica   | 4   |  |  |  |  |
|      | 4.2 Parte motor  | 5   |  |  |  |  |
| 5    | INSTALACION  |     |  |  |  |  |
|      | 5.1 Instalación en cámara húmeda                                   |     |  |  |  |  |
|      | 5.1.1 Instalación del sistema de izaje de la bomba                 |     |  |  |  |  |
|      | 5.1.2 Antes de bajar la bomba                                      |     |  |  |  |  |
|      | 5.1.3 Verificación del sentido de rotación                         |     |  |  |  |  |
|      | 5.1.4 Conexión de agua para limpieza                               |     |  |  |  |  |
|      | 5.1.5 Descenso de la bomba   |     |  |  |  |  |
|      | 5.2 Instalación en cámara seca                                     |     |  |  |  |  |
| _    |  |     |  |  |  |  |
| 6    | CONTROL DE NIVEL   |     |  |  |  |  |
| 7    | ARRANQUE DE LA BOMBA   |     |  |  |  |  |
| 8    | CONEXIONES ELECTRICAS  |     |  |  |  |  |
|      | 8.1 Suministro eléctrico   |     |  |  |  |  |
|      | 8.2 Cables de la bomba   |     |  |  |  |  |
|      | 8.3 Sensores de protección del motor                               |     |  |  |  |  |
|      | 8.4 Requerimientos del tablero eléctrico                           |     |  |  |  |  |
| 9    | MANTENIMIENTO  |     |  |  |  |  |
|      | 9.1 Tipos de enfriamiento de los motores Sumergibles e Inmersibles | 13  |  |  |  |  |
|      | 9.2 Inspecciones visuales  | 13  |  |  |  |  |
|      | 9.3 Aislamiento  | 14  |  |  |  |  |
|      | 9.4 Revisión del aceite  | 14  |  |  |  |  |
|      | 9.4.1 Revisión de la cámara del Float Switch                       | 14  |  |  |  |  |
|      | 9.4.2 Revisión del nivel   | 14  |  |  |  |  |
|      | 9.4.3 Revisión de la calidad del aceite                            | 15  |  |  |  |  |
|      | 9.5 Cambio de aceite   | 15  |  |  |  |  |
|      | 9.5.1 Motores con enfriamiento tipo K o N                          | 15  |  |  |  |  |
|      | 9.5.2 Motores con enfriamiento tipo E                              |     |  |  |  |  |
|      | 9.6 Lubricación de rodamientos                                     |     |  |  |  |  |
|      | 9.7 Medición y ajuste de la luz                                    |     |  |  |  |  |
|      | 9.7.1 Modelo con camiseta regulable                                |     |  |  |  |  |
|      | 9.7.2 Modelo sin camiseta o con camiseta fija                      |     |  |  |  |  |
|      | 9.7.3 Verificación final   |     |  |  |  |  |
|      | 9.8 Desarmado de la parte hidráulica                               |     |  |  |  |  |
|      | 9.8.1 Desarmado para inspección                                    |     |  |  |  |  |
|      | 9.8.2 Extracción del impulsor                                      |     |  |  |  |  |
|      |  |     |  |  |  |  |
|      | ·  |     |  |  |  |  |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |     |  |  |  |  |
|      | 9.9 Armado de la parte hidráulica                                  |     |  |  |  |  |
|      | 9.9.2 Armado del impulsor  |     |  |  |  |  |
|      | ·  |     |  |  |  |  |
|      |  |     |  |  |  |  |
|      | 9.10 Reemplazo del sello mecánico                                  |     |  |  |  |  |
|      | 9.10.1 Extracción del sello mecánico inferior                      |     |  |  |  |  |
|      | 9.10.2 Extracción del sello mecánico superior                      |     |  |  |  |  |
| _    | 9.10.3 Remplazo del sello mecánico inferior                        |     |  |  |  |  |
|      | DBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO                                       |     |  |  |  |  |
| PAF  | RTE HIDRAULICA - COMPONENTES                                       |     |  |  |  |  |
|      | ISORES CAMARA SECA - DETALLE                                       |     |  |  |  |  |
| МО   | TORES- COMPONENTES   | 25  |  |  |  |  |
| 1.10 | TA DE COMPONENTES  | 3.7 |  |  |  |  |



#### INTRODUCCION

Este manual de instrucciones contiene las indicaciones básicas que se deberán cumplir durante la instalación, operación y mantenimiento. Por lo tanto, es indispensable que tanto el instalador como el personal técnico responsable lean este manual y se familiaricen con él antes de iniciar el montaje. El manual deberá de estar disponible permanentemente y cerca al equipo si es posible.

Si tiene alguna duda acerca del contenido de este manual, por favor contáctese con nosotros.

#### PLACA DE IDENTIFICACION


Transcriba el número de pedido interno y los datos contenidos en la placa de identificación de la bomba a este manual. Esta información le será solicitada al realizarnos cualquier consulta.

IMPORTANTE: Los datos de placa dados, salvo indicación contraria, son para una temperatura ambiente (aire o agua) de hasta 40 °C.

#### **GARANTIA**

La garantía se aplica según nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA siempre y cuando se cumpla las instrucciones dadas en este manual. Sin embargo, la garantía cesa si el equipo se emplea para bombear otros líquidos o líquidos con diferentes características (diferentes temperatura, concentración, acidez, cantidad de sólidos, etc.) de las indicadas en nuestra CONFIRMACION DE PEDIDO. La garantía no cubre defectos originados por mal mantenimiento, empleo inadecuado, medios de servicio inapropiados, emplazamiento defectuoso o instalación incorrecta.

IMPORTANTE: Cada bomba ha sido probada en fábrica para garantizar el adecuado funcionamiento de las partes mecánica y eléctrica, así como la hermeticidad del motor. El desarmado del equipo por parte de personas ajenas a los centros de servicio oficiales HIDROSTAL invalida la garantía.





#### 1 DESCRIPCION DEL EQUIPO

El equipo está compuesto por una bomba centrífugo helicoidal (con el impulsor Hidrostal centrífugo-helicoidal) acoplada directamente a un motor eléctrico especialmente diseñado para trabajar dentro del líquido bombeado. Un cable sumergible alimenta al motor eléctrico.

#### IMPORTANTE:

- BOMBAS SUMERGIBLES: Las electrobombas especificadas como sumergibles, están diseñadas para trabajar siempre dentro del fluido, por lo tanto necesitan estar sumergidas en el líquido bombeado para evacuar el calor, de lo contrario, el motor podría quemarse.
- BOMBAS INMERSIBLES: Las electrobombas especificadas como inmersibles no necesitan estar dentro del líquido bombeado para enfriarse.

ADVERTENCIA: Un mal almacenamiento de la bomba fuera de servicio durante un periodo prolongado (un mes o más), puede ocasionar que el eje de la bomba se trabe y que además se llegue a formar una capa de óxido en sus superficies, especialmente en las que están en contacto con los rodamientos, anillos de desgaste, bocinas y eje. Por los tanto se deberá tener extrema precaución para evitar que la bomba llegue a sufrir daños de esta naturaleza.

#### **4 CODIGO DEL EQUIPO**

El código de identificación de la bomba corresponde a una combinación de los códigos de la parte hidráulica (bomba propiamente dicha) y la parte motor.

Ejemplo:

#### 2 INSPECCION DEL EQUIPO

Al recibir la unidad revise cuidadosamente y verifique la lista de componentes. Asegúrese de que el cable sumergible no se encuentra cortado o raspado. Manipule la bomba y el cable con cuidado.

Informe a la agencia de transportes acerca de cualquier daño percibido o falta de piezas y contáctenos inmediatamente.

IMPORTANTE: Nunca utilice el cable de alimentación para soportar el peso de la bomba.

#### 3 ALMACENAMIENTO

Si el equipo no se instala inmediatamente:


- Almacénelo en un lugar limpio, no expuesto a la radiación solar y sin cambios extremos de temperatura. Variaciones máximas: -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F).
- No lo almacene en lugares en donde la bomba pueda estar sometida a vibraciones, los rodamientos podrían dañarse.
- No coloque objetos sobre la bomba ni sobre el cable que puedan dañarlos.
- Debe girarse el eje por lo menos una vez al mes para mantener en óptimas condiciones el sello mecánico, la parte hidráulica y evitar la corrosión de los rodamientos.

Si el equipo va a dejar de operar por periodos largos:

- Retirarlo de su ubicación, limpiarlo completamente (sobretodo los componentes en contacto con el fluido) y aplicar inhibidor de corrosión a todas las superficies despintadas, de hierro fundido y acabado de acero al carbono.
- Almacénelo de acuerdo al procedimiento ya explicado.

#### 

#### 4.1 Parte hidráulica





0 = construcción con camiseta "no regulable"

A = variación de la ejecución metalúrgica



#### 4.2 Parte motor

#### FEHT4 - XMPK - 10 tamaño hidráulico con el que el motor será ensamblado tipo de enfriamiento del motor: N = Motores sumergibles. Necesitan estar dentro del agua para enfriarse. K = Motores inmersibles enfriados por convección con el aire exterior. Funcionamiento 100% en seco Hasta frame 112. E = Motores inmersibles enfriamiento interno. Circulación forzada del líquido contenido interiormente. Transferencia del calor al fluido bombeado. tamaño del motor de acuerdo a las normas IEC А В 80 80 / 90 112 132 160 Frame F G H I J 180 200 225/250 280 315 clasificación de la construcción del motor número de polos del motor A = 10 polos C = 12 polos

#### FEHT4 - XMPK - 10 sello mecánico del lado bomba M = Caras de sellado de carburo de tungsteno y carburo de silicio, fuelle de jebe con resorte interno. Para lodos, pulpas y líquidos abrasivos G = Caras de sellado de carburo de silicio, fuelle de jebe y resorte exterior. X = Caras de sellado de carburo de tungsteno y carburo de silicio, cubierta de acero inoxidable para altas presiones y/o altas velocidades. clasificación eléctrica Elementos de protección Sensor de temperatura de las bobinas del motor Sensor de humedad en la cámara de aceite. Sensor de temperatura en las bobinas del motor Sensor de humedad en la cámara de aceite Sensor de temperatura de rodamiento inferior Sensor de temperatura de rodamiento imenor. Sensor de temperatura de rodamiento superior Sensor de nivel en la cámara seca. (\*) No todos están disponibles en todos los tamaños. Consultar tabla más adelante en este manu voltaje de los arrollamientos U = 220 VW = 440 VΡ = 380 V S = Voltaie especial línea de la bomba (Q.K.S) longitud del cable (10 m como estándar).

#### **5 INSTALACION**


#### 5.1 Instalación en cámara húmeda

- Las obras y acabados finales de la cámara deberán ser terminados antes de que la bomba sea instalada. Compruebe que la longitud del cable sea la suficiente para las condiciones de la instalación.
- Es recomendable instalar un sistema de izaje sobre la cámara de bombeo (o al menos asegúrese de poder instalarlo luego). La capacidad de soporte deberá estar diseñada para resistir por lo menos el doble del peso de la bomba.
- Deberá existir un suministro de agua limpia de 4 bar (60 psi) de presión para lavar la bomba cuando se retire de la cámara.
- Es conveniente disponer de una grúa o tecle para facilitar el montaje del equipo.

IMPORTANTE : Durante la instalación de la bomba verifique que los extremos del cable nunca entren en contacto con el agua.

# 5.1.1 Instalación del sistema de izaje de la bomba


a) Fije la guía de anclaje. Asegúrese de dejar suficiente espacio para el paso libre de la zapata.







- b) El piso de la cámara donde se ubicará el codo de descarga debe estar nivelado (nivélelo de ser necesario). Asegure el codo de descarga al piso de la cámara con una cimentación o con pernos de expansión y tuercas de tal manera que los pines del codo de descarga están exactamente debajo de los pines de la guía de anclaje.
- c) Los tubos guía deberán estar hechos de tubería Sch80. Corte la tubería a la longitud correcta. Coloque los tubos guía en los pines guiadores de la zapata. Desemperne el soporte superior. Inserte los pines en los extremos de los tubos guía y vuelva a empernar. Revise que los tubos guía estén exactamente verticales y paralelos.
- d) La tubería de descarga deberá ser conectada sin esfuerzo o desalineamiento al codo de descarga.
- e) Si se instala una válvula antirretorno cerca de la bomba, el aire debe ser expulsado de la caja de la bomba o de la tubería de descarga (antes de la válvula antirretorno) durante el primer arranque.
- f) Instalar un manómetro en la línea de descarga de la bomba. Tomar nota de la altura (h) desde el manómetro al nivel del agua en los dos niveles: nivel de arranque (máximo) y nivel de parada (mínimo). Ver figura 2.2.



#### 5.1.2 Antes de bajar la bomba

Asegúrese de que:

- 1. La cadena de izaje se encuentra plenamente asegurada a la bomba.
- 2. No existen golpes o cortes en todo el largo del cable sumergible ni en la zona de ingreso al motor.

- Cualquier corte penetrante en el cable hace necesario su reemplazo.
- 3. La longitud del cable es la adecuada para bajar la bomba a su posición de instalación final.
- 4. Los extremos del cable no han entrado en contacto con el agua en ningún momento.
- 5. La empaquetadura de la zapata esta correctamente instalada en su ranura, engrasada y sin daño alguno.
- 6. El sentido de giro del motor es correcto. (Vea "5.1.3. Verificación del sentido de rotación" ).
- 7. El fondo de la cámara de bombeo se encuentra limpia de todo resto de construcción (terrones de cemento, trapos, maderas, etc.).

# 5.1.3 Verificación del sentido de rotación (Fig. 3)

IMPORTANTE: Los empalmes realizados entre los cables sumergibles y el motor están normalizados; por esta razón si se realiza las conexiones del equipo de acuerdo a los diagramas de conexiones de este manual (supuesto que el orden de las fases R,S y T que llegan a su sub-estación es el correcto), el giro de la bomba deberá ser el correcto. Si tiene dudas con respecto al orden de las fases de su instalación, le recomendamos realizar la siguiente verificación.




Fig. 3.- Verificación del sentido de rotación








Dé un pequeño pique al motor por un segundo. La rotación del impulsor debe ser en sentido contrario a las agujas de un reloj visto desde el lado de succión de la bomba. Si es difícil observar el giro del impulsor, un segundo método consiste en suspender la bomba verticalmente del asa y proporcionarle un pequeño pique por un segundo. El torque de reacción del motor debería ser en sentido contrario a las agujas de un reloj visto desde la parte superior del motor. De no ser así, invierta dos de las fases de alimentación al motor.

#### 5.1.4 Conexión de agua para limpieza

Cuando se bombea fluidos con tendencia a la deshidratación o sedimentación, tales como lodos, fangos en altas concentraciones o líquidos conteniendo fibras, debe existir un suministro de agua limpia en la posición "F" de la bomba (conexión diseñada para este fin con la que cuentan todas las bombas Ver Fig. 4). Esta conexión conducirá el agua de limpieza a la zona entre el impulsor y el sello mecánico inferior evitando la acumulación de sólidos.

La presión de la inyección de agua debe ser regulada entre 0.5 y 1 bar (7 y 14 psi) por encima de la presión de descarga de la bomba. Típicamente, el agua es controlada por una válvula solenoide y un temporizador. La frecuencia de la inyección de agua debe ser establecida para cada instalación en particular, pudiendo ser desde una inyección continua hasta una invección de agua al día.

La cantidad de la inyección de agua varía de acuerdo al tamaño y aplicación de la bomba, sin embargo en la mayoría de los casos un caudal de 6-8 litros/minuto será suficiente.



#### 5.1.5 Descenso de la bomba

- Con la ayuda de la grúa y la cadena levante la bomba y colóquela en una posición directamente por encima de los tubos guía. Baje la bomba lentamente hasta que la zapata enganche con los tubos guía.
- 2. Una vez logrado esto baje la bomba con cuidado hasta alcanzar el codo fast out.
- Cuando la bomba se encuentre en su posición (la cadena pierde tensión), retire la cadena de la grúa y asegúrela en su gancho respectivo. Deje algo suelta la cadena.

NOTA: El sellado entre la descarga de la bomba y el codo – fast out se consigue solamente por el peso del equipo que presiona y deforma el empaque existente en la zapata de la bomba.

ADVERTENCIA: Verifique que la cadena se encuentra totalmente asegurada en su gancho (instalado con este fin). Si ésta cae puede introducirse a la succión de la bomba y originarle un serio daño.

#### 5.2 Instalación en cámara seca.

ADVERTENCIA: Sólo las bombas inmersibles pueden ser instaladas en cámaras secas.

Las electrobombas Hidrostal especificadas como inmersibles no necesitan estar sumergidas en el líquido bombeado para enfriarse y brindar las condiciones de presión y caudal ofrecidos por lo que pueden instalarse en cámaras secas. Esto es particularmente ventajoso en instalaciones en las que existe el riesgo de inundarse ya que no sucedería ningún problema con el motor. Sin embargo los controles eléctricos deberían instalarse en una parte alta de la cámara, fuera del alcance del máximo nivel posible en caso de inundación.

NOTA: Si la bomba se instala con succión negativa, ésta deberá estar provista de un sistema de cebado.

#### 6 CONTROL DE NIVEL

En caso de contar con un control automático de nivel, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para los niveles de arranque y parada deberá usar sensores de nivel apropiados para el liquido a bombear.
- Los sensores de nivel deben estar situados de tal manera que provean suficiente volumen a bombear. La bomba no deberá arrancarse más de 10 veces por hora en el caso más desfavorable. Frecuencias altas de arranque





- originan excesivo calentamiento que puede dañar el motor y los dispositivos de control del tablero.
- En el caso de las bombas sumergibles, el nivel de parada debe estar por encima del motor.
- El nivel de parada de la bomba debe garantizar una sumergencia adecuada para evitar la formación de vórtices y la entrada de aire.

#### 7 ARRANQUE DE LA BOMBA

ADVERTENCIA: Nunca arranque la bomba contra válvula cerrada. Tampoco opere la bomba en el extremo izquierdo de la curva.

ADVERTENCIA: Antes de arrancar la bomba lea este manual en su totalidad (en caso de que su equipo haya estado sin operar un largo tiempo revise 3. ALMACENAMIENTO)

- 1. El equipo estará listo para ser arrancado cuando:
  - -Se ha verificado que el suministro eléctrico (voltaje, frecuencia) coincide con lo indicado en la placa del motor. Vea la sección "8. Conexiones Eléctricas".
  - -Se ha verificado el sentido de giro del motor.
  - -El codo fast out se encuentra fijo al fondo de la cámara de bombeo (en caso de cámara húmeda).
  - -Se ha retirado todo residuo de construcción de la cámara de bombeo.
  - -Los controles de nivel han sido ubicados correctamente. Vea la sección "6.Control de nivel".
  - -Las válvulas de succión (en caso de que exista) y descarga se encuentran abiertas (la de succión debe estarlo completamente).
- 2. Arranque la bomba con la opción "Manual" en el tablero. Previamente verifique que el volumen de agua en la cámara permitirá arrancar la bomba y realizar las pruebas.
- 3. Frecuencia de arranques:

Durante los arranques del motor se produce calor en los bobinados. Con la finalidad de protegerlos y de mantener el aislamiento de los mismos en buen estado, es necesario que los arranques sean lo suficientemente espaciados para permitir que

| POTENCIA<br>(KW) | NUMERO MAXIMO DE ARRANQUES<br>POR HORA |
|------------------|--|
| 1.1 – 7.5        | 15                                     |
| 11 – 18.5        | 12                                     |
| 22 - 30          | 10                                     |
| 37 - 185         | 8                                      |

- el calor sea evacuado y no alcanzar temperaturas elevadas que puedan dañar al motor. La siguiente tabla indica la frecuencia de arranques que puede soportar el motor.
- 4. Tome el amperaje de cada fase y compárelos con lo indicado en la placa del motor. Si el amperaje es mayor en 5% al indicado en placa detenga la unidad y verifique las probables causas de acuerdo a la tabla de "Problemas en el funcionamiento".
- Después de la revisión preliminar haga funcionar su equipo en modo automático. Trabaje la bomba en varias condiciones de nivel para verificar el correcto funcionamiento de los controles de nivel.

NOTA: No debe permitirse a la bomba operar en forma continua fuera de las condiciones nominales de bombeo: La vida de los rodamientos es disminuida y el desgaste por abrasión es mayor.

#### **8 CONEXIONES ELECTRICAS**

PRECAUCION: Antes de realizar cualquier conexión o trabajo en la bomba, asegurese que el tablero se encuentra desenergizado.

#### 8.1 Suministro eléctrico

Verifique que el suministro de energía del tablero de control es el mismo que el indicado en la placa (+/-5%). Un voltaje entre el 5% y 10% menor al nominal producirá una pequeña disminución de las características hidráulicas y un pequeño aumento de amperaje, pero no dañará el motor. Para voltajes aún menores existirá una severa disminución de las características hidráulicas y un sobrecalentamiento del motor. Recuerde que los datos del motor dados en la placa son para una temperatura ambiente (aire y líquido) de hasta 40°C. Para mayores temperaturas consulte a la fábrica.

#### 8.2 Cables de la bomba

Las bombas sumergibles / inmersibles, dependiendo de la potencia del motor, tipo de arranque y de los sensores que éste tiene (Vea "8.3. Sensores de Protección del Motor") cuentan con con 1, 2 (1 de potencia + 1 control), 3 (2 de potencia + 1 control) o 5 cables (4 de potencia + 1 control). Vea "Códigos de los cables de la bomba" en la siguiente página.

#### 8.3 Sensores de Protección del Motor

Los motores sumergibles e inmersibles cuentan con los siguientes sensores para protección del motor:

 Sensor de temperatura de los arrollamientos del motor (Pos. 571a): Son del tipo bimetal (similar al "Klixon"). Su función es detectar un sobrecalentamiento en las bobinas del motor y







mediante un circuito de control en el tablero apagar el motor.

- Sensor de humedad (Pos. 578): Detecta la presencia de humedad en el aceite dentro de la cámara de sellado, indicando la falla del sello mecánico inferior (en contacto con el líquido bombeado).
- Sensor de temperatura de rodamientos (Pos.571): Detectan un sobrecalentamiento de los rodamientos, indicando que es necesaria una revisión de los mismos, con el consiguiente cambio de grasa o de rodamientos. Existe dos sensores: para los rodamientos inferiores y para los superiores.
- Sensor de nivel en la cámara seca (Pos. 572):
   Detecta el ingreso de líquido a la cámara de inspección, indicando la falla del sello mecánico superior.

La siguiente tabla indica los sensores correspondientes a cada tamaño de motor.

#### TAMAÑO DE MOTOR / FRAME IEC

|                           | Α  | B/C        | D/E     | F/G/H/I/J                   |
|---------------------------|----|------------|---------|-----------------------------|
| SENSOR                    | 80 | 90/100/112 | 132/160 | 180/200/225/250/<br>280/315 |
| HUMEDAD                   | х  | sí         | sí      | sí                          |
| TEMPERATURA DE<br>BOBINAS | х  | sí         | sí      | sí                          |
| RODAMIENTO<br>INFERIOR    | x  | х          | х       | sí                          |
| RODAMIENTO<br>SUPERIOR    | х  | х          | sí      | sí                          |
| NIVEL CAMARA<br>SECA      | х  | х          | sí      | sí                          |

x NO INCLUIDO

sí INCLUIDO

Tabla 1. Distribución de los sensores en los motores.

| FUNCION                  | IDENTIFICACION | COLOR    |
|--------------------------|----------------|----------|
| POTENCIA                 | U              | NEGPO    |
|                          | V              | BLANCO   |
|                          | W              | ROJO     |
| TIERRA                   | Е              | AMARILLO |
| SENSOR DE<br>TEMPERATURA | 1              | VOLETA   |
|                          | 2              | MARRON   |
| SENSOR DE<br>HUMEDAD     | 12             | AZUL     |

Tabla 2.- Código de cables para bombas con sensores básicos y sólo un cable.

#### 8.4. Requerimientos del tablero eléctrico

El tablero eléctrico **debe** tener los siguientes componentes:

- a) Interruptor de aislamiento, de preferencia con bloqueo.
- b) Fusibles o disyuntores en cada fase.
- c) Protección contra rayos. Proteja cada fase, si existe la posibilidad de daños por rayos.
- d) Arrancador del motor. El contactor magnético de voltaje completo tiene que dimensionarse de acuerdo a los códigos locales basados en la potencia del motor.
- e) Protectores de sobrecarga de disparo extrarápido. Deben ser seleccionados de acuerdo al amperaje indicado en la placa. Deben dispararse antes de los 6 segundos iniciada la condición de rotor bloqueado (aproximadamente 6 veces la corriente nominal) para brindar una adecuada protección a los arrollamientos del motor; consulte la curva de disparo de los protectores para asegurarse que reúnan este requerimiento.

ATENCION: La garantía en los motores inmersibles y sumergibles no es válida a menos que protectores de sobrecarga extra-rápidos apropiados se instalen en todas las fases del motor.

ADVERTENCIA: La garantía de las bombas Inmersibles/Sumergibles no es válida si el tablero eléctrico no cuenta con un relé de protección aprobado por HIDROSTAL en el cual deberán estar conectados los detectores de alta temperatura de los arrollamientos del motor, de falla del sello mecánico inferior, de alta temperatura de rodamientos y de falla del sello

|                      | FUNCION           | IDENTIFICACION         |     | COLOR                   |          |
|----------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------------|----------|
| FUNCION              |                   | 1 CABLE DE<br>POTENCIA |     | 2 CABLES DE<br>POTENCIA | COLOR    |
|                      |                   | W2 U                   | -NE | GROU1                   |          |
| CABLES DE            | POTENCIA<br>(Y-D) | V                      |     | V1 - U2                 | BLANCO   |
| POTENCIA             |                   | V2 W - FOJOW1          |     |                         |          |
|                      | TIERRA**          | Е                      |     | E1 - E2                 | AMARILLO |
| CONTROL<br>(4x14AWG) | SENSOR DE         |                        |     | 1                       | NEGRO    |
|                      | TEMPERATURA       | 2                      |     | ROJO                    |          |
|                      | SENSOR DE         | 12                     |     | BLANCO                  |          |
|                      | HUMEDAD           | E                      |     |                         | AMARILLO |

<sup>\*\*</sup> Sólo es necesario conectar un cable de tierra al tablero.

Tabla 3.- Código de cables para bombas con sensores básicos y 1 o 2 cables de potencia mas uno de control.







mecánico superior del equipo. El relé debe apagar inmediatamente el motor en previsión de un daño por falla interna de los sellos mecánicos o por sobrecalentamiento de los rodamientos o del bobinado del motor.

- f) Detector de alta temperatura de los arrollamientos del motor (Circuito del sensor de temperatura): Cada motor es fabricado incluyendo "interruptores de temperatura" del tipo normalmente cerrado colocados en los arrollamientos. Son del tipo bimetal (similar al "Klixon"). Estos pueden conectarse directamente a un detector o a un circuito de control montado en el tablero el cual debe de apagar el motor y encender una lámpara de falla en el tablero. Este circuito no debe exceder ni 220/240 voltios ni 2,5 amperios.
- g) Detector de falla del sello mécanico inferior (Circuito del sensor de humedad). Debe de apagar el motor y encender una lámpara de falla en el tablero. Ver Fig. 5.
- h) Detector de alta temperatura de rodamientos (Circuito del sensor de temperatura). Un sensor de

- temperatura normalmente cerrado regulado a 110 °C se instala en el alojamiento de los rodamientos. El sensor se debe conectar a un detector o a un circuito de control el cual debe de apagar el motor y encender una lámpara de falla en el tablero. El circuito debe ser reseteable manualmente puesto que al apagarse el motor y enfriarse, el sensor vuelve a cerrarse y desaparecería la señal de alarma.
- i) Detector de falla del sello mécanico superior (Sensor de nivel en la cámara seca). Un switch flotador en la cámara seca dará una señal cuando ingrese líquido en la cámara seca. Debe de conectarse a un detector o a un circuito de control el cual debe apagar el motor y encender una lámpara de falla en el tablero.
- j) Lámparas de falla para cada uno de los detectores de falla mencionados (alta temperatura de arrollamiento del motor, de ambos sellos mécanicos y de alta temperatura de los rodamientos).
- k) Se recomienda el uso de un horímetro que permita registrar las horas de funcionamiento del equipo para fines de mantenimiento.

|             |                             | IDENTIFICACION         |                         |                         |                 |
|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|             | FUNCION                     | 1 CABLE DE<br>POTENCIA | 2 CABLES DE<br>POTENCIA | 3 CABLES DE<br>POTENCIA | COLOR           |
|             |                             | U                      | U1 - W2                 | U1+U3 - W2+W4           | NEGRO           |
| CABLES DE   | POTENCIA<br>(Y-D)           | V                      | V1 - U2                 | V1+V3 - U2+U4           | BLANCO          |
| POTENCIA    |                             | W                      | W1 - V2                 | W1+W3 - V2+V4           | ROJO            |
|             | TIERRA **                   | E                      | E1 - E2                 | E1 - E3 - E2 - E4       | AMARILLO        |
|             | SENSOR DE<br>TEMPERATURA    |                        | 1                       |                         | VIOLETA / VERDE |
|             |                             | 2                      |                         |                         | MARRON          |
|             | SENSOR DE                   |                        | 12                      |                         | AZUL            |
| CONTROL     |                             | Е                      |                         |                         | AMARILLO        |
| ( 7x14AWG ) |                             |                        | 13                      |                         | NEGRO / GRIS    |
|             |                             |                        | 11                      |                         | ROJO            |
|             | SENSOR DE<br>TEMPERATURA DE | "                      |                         | 11000                   |                 |
|             | RODAMIENTOS                 | 15                     |                         |                         | BLANCO          |


<sup>\*\*</sup> Sólo es necesario conectar un cable de tierra al tablero.

Tabla 4.- Código de cables para bombas con todos los sensores.









Cuando la cámara de sellado está llena de aceite limpio, no fluye ninguna corriente entre la sonda (12) y tierra (E). Tan pronto ingrese agua a la cámara, la conductividad del aceite aumentará, debiendo encenderse una alarma visual y apagar el motor.

Como la conductividad de la mezcla de aceite y agua entre la sonda (12) y tierra (E) varía de acuerdo a la agitación y a la rotación (si el motor está detenido o en funcionamiento), la alarma -y el motor con ella- estaría continuamente prendiéndose y apagándose. Para evitar esto, el circuito detector de humedad debe dejar encendidad la alarma y apagado el motor con el primer pulso. Con el pulsador P1 se resetea la alarma.

Como los relés de conductividad tienen en su mayoría un circuito interno de retardo (de aprox. 1s.) y las conexiones 15 y 16 están normalmente cerrados (como se muestra en la figura) cuando no hay energía (y se abren al energizar el relé), un temporizador (D1) para la alarma visual es recomendado. Para verificar el funcionamiento de la alarma se dispone del pulsador P2 entre las conexiones E1 y E2.


Si P1 es presionado una vez que el motor ha sido detenido y la luz se apaga, entonces indicaría la presencia de solamente una pequeña cantidad de agua en la cámara de sellado y que probablemente se ha depositado en el fondo. Sin embargo si la luz se queda prendida indicaría que la cantidad de agua que ha ingresado es importante y que la bomba debería repararse cuanto antes. Planifique una revisión de la bomba en el lapso de una semana.

Debido a que el sistema de detección de humedad en la cámara de sellado opera como un circuito abierto y se requiere que se cierre para indicar una falla del sello NO BRINDA UNA TOTAL SEGURIDAD DE FALLA. Podría desprenderse o romperse uno de sus terminales y el sistema seguiría abierto "Indicando" que el agua no ha ingresado a la cámara de sellado cuando lo contrario pudiera haber ocurrido.

Fig. 5 - Circuito sensor de humedad en la cámara de sellado.














#### 9 MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: DESTAPAR EL MOTOR EN CAMPO INVALIDA LA GARANTIA. CUALQUIER REPARACION DEL MOTOR DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL DE HIDROSTAL EN UN AMBIENTE CONTROLADO.

ATENCION: Corte el suministro de electricidad antes de realizar cualquier operación en la bomba.

ATENCION: Al desconectar los cables del tablero, tenga cuidado de que el extremo del cable no entre en contacto con el agua.

# 9.1 Tipos de enfriamiento de los motores Sumergibles e Inmersibles.

**Motores Sumergibles:** (Letra "N", correspondiente a la 2da letra del código del motor). Se enfrían cediendo calor al líquido en el cual están sumergidos. La carcasa del motor tiene exteriormente aletas de enfriamiento visibles.

Motores Inmersibles - Enfriamiento por Convección: (Letra"K"). Ceden el calor directamente al medio ambiente (agua si están sumergidos o aire si no lo están) por convección a través de la carcasa del motor. La carcasa del motor tiene exteriormente aletas de enfriamiento visibles.

Motores Inmersibles - Enfriamiento por Circulación de Aceite: (Letra "E"). Tienen un sistema interno de refrigeración mediante circulación de aceite. El calor se transfiere del estator al aceite que circula entre éste y la chaqueta de enfriamiento (Pos. 558). El calor es luego cedido al líquido bombeado a través de la pieza intermedia (Pos.507). La circulación de aceite se debe al impulsor de aceite (Pos. 560) montado en el eje de la bomba. El motor no presenta aletas exteriores.

#### 9.2 Inspecciones Visuales

Después de retirar el equipo del sumidero, lave la bomba con agua a presión y compruebe lo siguiente:

- El motor y el cable no han sufrido daños físicos.
- El espacio o luz entre el impulsor y la tapa o camiseta de desgaste es el adecuado (Vea "9.7. Medición y ajuste de la luz ").
- Revise además los niveles de arranque y parada de la bomba.





#### 9.3 Aislamiento

- Revise el aislamiento de los bobinados del motor y cables con un megómetro.
- Revise el aislamiento entre líneas de fuerza de distintas bobinas (para motores con 6 o más cables) y entre cada línea de fuerza con tierra.

ADVERTENCIA: No mida el aislamiento de los cables de control con los sensores instalados. Estos pueden dañarse por los altos voltajes.

| ESTADO DEL MOTOR Y CABLES  | VALOR (M□    |
|--|--------------|
| Motor nuevo  | 200 (o más)  |
| Motor usado que puede ser instalado nuevamente.                      | 10 (o más)   |
| Motor nuevo sumergido  | 2 (o más)    |
| Motor en buenas condiciones (sumergido)                              | 0.5 - 2      |
| Aislamiento dañado Localizar la falla en el cable y/o reparar motor. | menos de 0.5 |

Tabla 5.- Estado del motor y cables.

#### 9.4 Revisión del aceite

## 9.4.1 Revisión de la cámara del Float Switch

Esta inspección evalúa principalmente la condición del sello mecánico superior y las empaquetaduras. Ponga la bomba en posición vertical sobre su brida de succión. Remueva el tapón de la carcasa con posición 536d (y si es necesario puede retirar la tapa de inspección, quitando los pernos con pos. 568), según corte de la bomba en la página 24. Proceda de acuerdo al líquido detectado según la tabla 6.

| LIQUIDO DETECTADO     | OPERACION A REALIZAR   |
|-----------------------|--|
| AGUA                  | Mantenimiento general con cambio de o-rings, rodamientos y sellos.   |
| MEZCLA<br>AGUA/ACEITE | Mantenimiento general con cambio de rodamientos y sellos.  |
| ACEITE                | Es posible que un poco de aceite filtre a través del sello mecánico superior (Pos. 516) durante el funcionamiento. Ver 9.4.1.1 |
| SIN LIQUIDO           | Ninguna reparación.  |

Tabla 6.- Liquido detectado.

9.4.1.1 Normalmente el aceite de la cámara de sellado no se filtra a través del sello mecánico superior (Pos. 516). Sin embargo es posible que algo de aceite logre filtrarse por este sello y se acumule en la cámara de la boya switch. Si el aceite llegara a llenar la cámara, la boya switch abrirá el contacto y apagara la bomba. Esto indica que el nivel de aceite ha alcanzado al rodamiento del lado bomba. En este caso retire el tapón o tapa de inspección según sea el caso y drene el aceite acumulado.

NOTA: Si la bomba opera con niveles de vibración por encima de lo indicado en la Norma ANSI/HI 11.6-2001 debido a problemas de operación o instalación, es posible que la filtración de aceite a la cámara de la boya switch sea mayor, en este caso verificar y corregir el problema correspondiente.

IMPORTANTE: Debe asegurarse que la cámara de la boya switch quede completamente sellada y hermética luego de la inspección del mantenimiento. Para lograr esto emplee una arandela de cobre nueva u o'ring nuevo, según sea el caso, cuando coloque el tapón o la tapa de inspección.

#### 9.4.2 Revisión del nivel

Esta prueba se realiza para evaluar la condición del sello mecánico inferior. Aunque el sensor de humedad detectará el ingreso de agua a la cámara de sellado, esta prueba detectará con mayor anticipación la falla del sello mecánico inferior.

La revisión de aceite deberá realizarse después de las 1000 horas de funcionamiento y una vez al año en adelante.

- Para bombas con enfriamiento tipo N ó K (segunda letra del código del motor), pare la bomba con el eje vertical (sobre la brida de succión) y remueva el tapón marcado con "OIL". El refrigerante debería estar cerca del nivel de este tapón.
- Para bombas con enfriamiento tipo E (segunda letra del código del motor), pare la bomba con el eje vertical (sobre la brida de succión) y remueva el tapón "R" (536e, ver CORTE BOMBA en pag. 27) ubicado en la chaqueta del motor. El refrigerante debería estar cerca del nivel de este tapón.

Si el refrigerante está en un nivel mucho menor, el sello mecánico inferior puede haber fallado y requerir reemplazo. Si el nivel de aceite está un par de centímetros por debajo, vierta aceite hasta el nivel correcto y revise nuevamente el nivel de aceite después de 200 a 500 horas.







#### 9.4.3 Revisión de la calidad del aceite

Inmediatamente antes de hacer la revisión, haga funcionar la bomba por algunos minutos para distribuir las impurezas en el aceite.

Ponga la bomba en posición horizontal con la descarga hacia arriba. Remueva el tapón de aceite marcado "OIL"(pos. 536a) y desenrosque poco a poco el tapón marcado con "O"(pos. 536c) hasta que por "OIL" comience a fluir el aceite; extraiga una cantidad suficiente de aceite en un vaso como para efectuar una inspección visual. Coloque el tapón "OIL" y proceda a hacer la evaluación, la que mostrará una de estas tres condiciones:

- a) Si el aceite esta limpio, no existen problemas con el sello inferior. Vuelva a poner el tapón (deberá reemplazarse el anillo de cobre por uno nuevo).
- b) Si el aceite contiene una pequeñisima cantidad de agua, pero el aceite esta limpio, no es necesaria una reparación de la bomba. El aceite con una pequeña cantidad de agua tiene una apariencia "lechosa", pero aún tiene una baja viscosidad (casi como la del kerosene). Extraiga todo el aceite y sepárele el agua.

Regrese el aceite -ahora limpio- y coloque el tapón OIL con un anillo de cobre nuevo. Sin embargo deberá realizar una inspección del aceite después de 500 horas de operación.

En el caso de instalar sellos mecánicos nuevos, una pequeña cantidad de agua puede filtrarse mientras el sello se asienta y así ingresar en la cámara de sellado.

c) Si mucha agua ingresó al aceite, la viscosidad será mucho menor. En este caso, o cuando se detecte en el aceite olor de desagüe, el sello mecánico inferior (Pos. 515) deberá ser reparado o cambiado.

#### 9.5 Cambio de aceite

Cambie el aceite solamente cuando este muy contaminado, de otra forma basta con separar el agua del aceite.

Aceite recomendado:

- SHELL MORLINA 10

Características del aceite recomendado :

- Punto de flama : 170 °C
- Viscosidad @ 100°C : 2.5 cSt
- Viscosidad @ 40°C : 10 cSt
- Punto de fluidez : -42 °C

ADVERTENCIA: En ningún caso mezcle aceites diferentes o de marcas distintas.




Fig. 8 - Cambio de aceite - Motores con enfriamiento N y K

#### 9.5.1 Motores con enfriamiento tipo K o N

Para hacer el cambio de aceite desmonte la bomba de su base, colóquela en posición horizontal con la descarga hacia arriba y retire el tapón inferior marcado con "OIL" (pos. 536a) y el tapón marcado con "O" (pos. 536c) de la pieza intermedia, ver fig. 8, cuando ambas cámaras estén completamente vacías coloque el tapón inferior "OIL" de la cámara de aceite y proceda al llenado de la cámara de aceite por "O" con un embudo cuya boquilla debe ser de menor diametro que el agujero, para que permita la salida del aire al momento del llenado, el nivel de aceite debe llegar a una altura ligeramente por debajo de este tapón, terminado el llenado de




Fig. 9 - Cambio de aceite - Motores con enfriamiento E





la cámara de aceite coloque el tapón "O", y monte la bomba sobre su base.

#### 9.5.2 Motores con enfriamiento tipo E

Extraiga los tapones OIL y R y drene la cámara de sellado y la chaqueta de enfriamiento girando la bomba lentamente hasta que los tapones están apuntando hacia abajo. Cuando la bomba este completamente drenada, gire la bomba a su posición original, llene con aceite y coloque los tapones en su lugar.

#### 9.6 Lubricación de rodamientos

Todos los motores Hidrostal usan rodamientos lubricados por grasa.

Para la lubricación de los rodamientos, recomendamos:

#### Grasa SKF LGHT 3.

Características típicas:

Aceite base: Aceite mineral.

Espesante: Jabón de litio complejo.

Temperaturas: Hasta 150 °C (funcionamiento

continuo)

Viscosidad del aceite base:110 mm²/s

Consistencia: NLGI 2

Para motores tamaño B, C, D y E, la re-lubricación de los rodamientos se hará cuando se le haga un mantenimiento mayor al motor. Vea la Tabla 7.

Para motores tamaño F, G, H, I y J. Estos motores cuentan con una grasera (Pos.131) para lubricar los rodamientos inferiores (Pos.121 y Pos.512) (que soportan toda la carga). El engrase de éstos debe hacerse según la Tabla 8.

#### El procedimiento es el siguiente:

Extraiga la tapa Pos.575 y verifique que la cámara se encuentre libre de aceite (la presencia de aceite indicaría falla del sello mecánico superior, haciendo necesario su reemplazo). Retire el tapón Pos.134 e inyecte por la grasera Pos.131 la cantidad de grasa arriba indicada. Reponga el tapón Pos.134 y la tapa Pos.575. Realice luego una prueba de hermeticidad retirando el tapón Pos.536b ubicado sobre la tapa Pos 575. Finalmente coloque el tapón 536b en su posición.

#### 9.7 Medición y ajuste de la luz.

El desempeño del equipo depende en gran medida del espacio (luz) existente entre el impulsor y la camiseta. En caso de notarse un cambio en los parámetros de caudal y presión de la bomba, o al realizar el manteminiento de la bomba, se recomienda verificar la luz existente. Con un calibrador de lainas mida la luz entre el impulsor y la tapa (o camiseta) y

|       | CANTIDAD DE GRASA ( g )   |                           |  |
|-------|---------------------------|---------------------------|--|
| MOTOR | RODAMIENTOS<br>LADO MOTOR | RODAMIENTOS<br>LADO BOMBA |  |
| C.BA4 | 4                         | 11                        |  |
| C.CT2 | 5                         | 12                        |  |
| C.CT4 | 5                         | 7                         |  |
| C.DA2 | 5                         | 14                        |  |
| D.BA4 | 4                         | 11                        |  |
| D.CT4 | 5                         | 7                         |  |
| D.CT4 | 5                         | 12                        |  |
| D.DA4 | 6                         | 20                        |  |
| D.DK2 | 6                         | 20                        |  |
| D.DT2 | 6                         | 35                        |  |
| D.ET2 | 6                         | 35                        |  |
| D.EW2 | 6                         | 35                        |  |
| D.EWT | 6                         | 35                        |  |
| E.DA4 | 6                         | 20                        |  |
| E.DA6 | 6                         | 20                        |  |
| E.DK4 | 6                         | 20                        |  |
| E.DS4 | 6                         | 20                        |  |
| E.EW4 | 6                         | 35                        |  |
| E.EWU | 6                         | 35                        |  |
| E.EZ4 | 6                         | 35                        |  |
| F.EW4 | 6                         | 35                        |  |
| F.EW6 | 15                        | 53                        |  |
| F.EWV | 6                         | 35                        |  |
| F.EZ4 | 6                         | 35                        |  |

Tabla 7.-Reengrase de motores tamaño B,C,D y E.

| MOTOR | CANTIDAD DE<br>GRASA (g)<br>RODAMIENTOS<br>LADO BOMBA | HORAS ENTRE<br>ENGRASES |
|-------|---|-------------------------|
| D.GT2 | 53  | 1400                    |
| D.GW2 | 74  | 1400                    |
| F.FB4 | 53  | 4250                    |
| F.FC4 | 53  | 4250                    |
| F.GC4 | 68  | 4250                    |
| F.GT4 | 68  | 4250                    |
| F.HB4 | 74  | 3650                    |
| H.FB8 | 53  | 6500                    |
| H.GC6 | 68  | 5900                    |
| H.GT6 | 68  | 5900                    |
| H.HB4 | 74  | 3650                    |
| H.HB6 | 74  | 5500                    |
| H.HS6 | 74  | 5500                    |
| H.HT4 | 95  | 3650                    |
| H.HT6 | 95  | 5500                    |
| H.ISU | 101   | 2100                    |
| I.HTW | 74  | 6000                    |
| I.IS6 | 132   | 5000                    |
| I.IS8 | 132   | 6250                    |
| I.ISA | 132   | 7000                    |
| I.ISV | 132   | 5000                    |
| I.ISW | 132   | 6250                    |
| I.JT6 | 215   | 4500                    |
| I.JZV | 215   | 4500                    |
| L.JSC | 101   | 7750                    |
| L.JZ8 | 215   | 5750                    |
| L.JZ8 | 215   | 5750                    |
| L.JZW | 215   | 5750                    |

Tabla 8.-Reengrase de motores tamaño F,G,H,I y J.







compare las medidas con la Tabla 9. La medición debe hacerse en varios puntos de la hélice del impulsor y en varias posiciones de éste (realizar varias mediciones girando el impulsor). Si el valor medido es muy diferente al que figura en la tabla, entonces será necesario realizar el ajuste de la luz del impulsor según los procedimientos descritos en las siguientes secciones.

#### 9.7.1 Modelo con camiseta regulable

- Suelte y retire las contratuercas (Pos.413) del extremo de cada tuerca reguladora (Pos.446).
- Gire las tuercas de regulación hasta que el impulsor no pueda girar. Esto eliminará la luz entre el impulsor y la carcaza. Asegúrese de girar en forma pareja los pernos para desplazar concentricamente la camiseta.
- Si la punta del impulsor choca o roza con el anillo de desgaste (Pos.408), o hay una luz menor a 1 mm (y el borde espiral del impulsor ya esta asentado sobre el cono intrerior de la caja o camiseta), vea la sección 9.8.3.




Fig. 10.-Ajuste de luz con camiseta regulable.

- Gire un poco las tuercas de regulacion para alejar la camiseta del impulsor y ajuste las contratuercas. Mida entonces la luz y compárela con la tabla.
- Repita el paso anterior las veces que sea necesario, hasta lograr la luz adecuada según la Tabla 9.

# 9.7.2 Modelo sin camiseta o con camiseta fija

 Apoye la bomba sobre la brida de succión, suelte todas las tuercas entre la caja y el motor; eleve la parte motor y retire los espaciadores o lainas (shims).

En las bombas a partir del tamaño E (ej. E5K, E6Q), la caja (Pos.400) y tapa de succión (Pos.402) son dos piezas distintas, por lo que la regulación de la luz puede hacerse retirando la tapa (con la bomba en forma horizontal) y




Fig. 11.- Ajuste de luz con camiseta fija.

extrayendo los espaciadores o lainas.

 Para estimar el espesor correcto de los espaciadores, baje la bomba hasta que el impulsor choque con la camiseta. El espesor aproximado de los espaciadores sera igual al espacio promedio entre la caja y el motor mas la distancia B mostrada en la Tabla 9.

| TAMAÑO DE LA<br>BOMBA | LUZ (mm) | B (mm)    |
|-----------------------|----------|-----------|
| A/B                   | 0.2      | 0.2 - 1.0 |
| С                     | 0.3      | 0.2 - 1.0 |
| D                     | 0.3      | 0.2 - 1.2 |
| Е                     | 0.4      | 0.2 - 1.5 |
| F                     | 0.6      | 0.2 - 1.8 |
| Н                     | 0.8      | 0.2 - 1.8 |
| I                     | 1.0      | 0.2 - 2.5 |
| L/M                   | 1.5      | 0.2 - 2.5 |


Tabla 9.- Luz recomendada en el impulsor


En las bombas a partir del tamaño E, mida el espacio entre la tapa y la caja con el cono interior de la tapa apoyada en el impulsor. El espesor aproximado de los espaciadores sera igual al espacio promedio entre la caja y el motor mas la distancia B mostrada en la Tabla 9.

- Si la punta del impulsor choca o roza con la caja, o hay una luz menor a 1 mm (y el borde espiral del impulsor esta asentado sobre el cono intrerior de la caja o camiseta), vea la sección 9.8.3
- Coloque los espaciadores o lainas uniformemente distribuidos (éstos pueden ser láminas de metal o un alambre circular colocado alrededor del asiento en el motor). Fije el motor sobre la caja ajustando firmemente las tuercas.
- Con un calibrador de lainas verifique a través de la succión de la bomba, la luz real del impulsor.









Si ésta es considerablemente diferente a la que figura en la tabla a continuación, es posible que el desgaste sea excesivo o no uniforme. Desarme la bomba para una inspección minuciosa. Es posible que se requiera un reemplazo de la pieza desgastada (tapa o camiseta).

#### 9.7.3 Verificación final

Si la punta del impulsor roza el anillo de desgaste (Pos.408 - en caso de camiseta regulable) o el labio de la tapa (caso de camiseta fija), o si hay una luz menor a 1 mm, entonces la punta del impulsor debe ser limada hasta obtener una luz de 1 a 2 mm. Vea la Fig. 12.

#### 9.8 Desarmado de la parte hidráulica 9.8.1 Desarmado para inspección

Coloque la bomba verticalmente sobre su brida de succión. Remueva las tuercas Pos.419 y levante el conjunto motor-impulsor. Las áreas a ser examinadas en busca de desgaste son la superficie del impulsor, especialmente los bordes; y el cono interior mecanizado de la tapa o camiseta de desgaste. Un desgaste uniforme de estas superficies puede ser compensado hasta cierto punto mediante un cambio de lainas (Ver sección 9.7); sin embargo un desgaste no uniforme o excesivo requerirá de un reemplazo de las piezas desgastadas.

#### 9.8.2 Extracción del impulsor

Sujetando al impulsor para que no gire, inserte una llave exagonal -tipo Allen- en el perno central y con un martillo afloje el perno en forma antihoraria. Golpee con una comba de plomo hasta liberar el impulsor.

# 9.8.3 Extracción de la brida impulsor (Pos.165)

Nota: Sólo algunos modelos de la línea K cuentan con brida impulsor. Sólo es necesaria extraerla para el cambio del sello mecánico inferior.

Enderece la lengüeta doblada de la arandela de seguridad (Pos.167) y extraiga la tuerca de seguridad (Pos.166). Extraer seguidamente la brida impulsor (Pos.165) del eje, usando un extractor como se indica en la Fig.13. Retire la chaveta woodruff (Pos.112)




Fig. 14.- Bomba con camiseta de desgaste fija







# 9.8.4 Extracción de la tapa o camiseta de desgaste.

a) Bombas con camiseta de desgaste fija

La camiseta de desgaste (Pos.421) se encuentra fija en su posición dentro de la caja mediante prisioneros (Pos.418). Para extraer la camiseta de desgaste sólo es necesario sacar los prisioneros. Si la superficie cónica se encuentra excesivamente desgastada, es necesario reemplazar sólo la camiseta de desgaste. (Ver Fig.14).

b) Bombas sin camiseta de desgaste (sin la opción "regulable")

Estas bombas tienen una tapa de sución de una sola pieza (Pos.402) empernada a la caja (Pos.400) mediante espárragos y tuercas (Pos.417). El ajuste de la a luz se hace mediante lainas (Pos.411) entre la caja y el conjunto motor. En ciertos modelos puede haber un anillo espaciador (Pos.414b) entre las superficies de la tapa de succión y la caja. Cuando hay un desgaste excesivo de la superficie cónica, la tapa de succión (Pos.402) deberá ser reemplazada (Ver Fig. 15)

c) Bombas con camiseta "regulable"

Nota: Para los modelos más pequeños, la tapa y la caja forman una sola pieza.


Estas bombas tienen una camiseta de desgaste ajustable exteriormente (Pos.421) dentro de la tapa de succión (Pos.402) o caja (Pos.400). Esta


construcción se reconoce fácilmente por la presencia de tuercas reguladoras (Pos.446) visibles en el exterior de la tapa de succión justo debajo de la brida de succión.

Si la superficie cónica interior se encuentra desgastada, sólo es necesario cambiar la camiseta de desgaste. Para mayor comodidad, remueva la tapa de succión (con la camiseta de desgaste en su posición) de la caja soltando las tuercas (Pos.417) (en el caso que la tapa de succión y la caja sean una sola pieza esto no es posible). Ver Fig.10 y Fig.16.

Para extraer la camiseta de desgaste, extraiga las tuercas (Pos.413) al final de las tuercas reguladoras (Pos.446), luego empuje los tres espárragos a través de los agujeros en las tuercas reguladoras. Si esto no empuja a la camiseta de desgaste hacia afuera, enrosque las tuercas reguladoras hacia adentro. No debe intentar extraerse los espárragos (Pos.446) de la camiseta de desgaste hasta que ésta no esté fuera de la tapa de succión: éstos están fijos con adhesivo, y deben ser calentados para poder extraerse.

El anillo de desgaste (Pos.408) no suele requerir desensamblaje; sólo en el caso que se encuentre seriamente dañado (será necesario calentar ambas piezas para romper el adhesivo. Luego con ayuda de una prensa extráigalo de su lugar).











#### 9.9 Armado de la parte hidráulica.

IMPORTANTE: Al terminar el armado, es importante revisar la luz entre el impulsor y tapa o camiseta de desgaste. Ver sección 9.8.

# 9.9.1 Armado de la brida impulsor (Pos.165) e impulsor. Sólo para algunos modelos de la línea K

Limpie con solvente las superficies del cono y el canal chavetero. Lubrique las superficies del cono -en el eje y en la brida impulsor- con aceite ligero (no use grasa). Coloque la chaveta woodruff y a continuación coloque la brida impulsor sobre el eje. Luego coloque la arandela de seguridad (Pos.167) y la tuerca de seguridad (Pos.165). Ajuste la tuerca y doble la pestaña de la arandela de seguridad. A continuación limpie los asientos del impulsor y asegúrese de que los dos pines de arrastre (Pos.410) están fijos a él. Coloque el impulsor, asegurándose de que los pines han encajado correctamente en sus respectivos alojamientos sobre la brida impulsor y fíjelo con el perno central. El ajuste correcto del perno central se da dando golpes secos con un martillo al extremo largo de la llave allen.

#### 9.9.2 Armado del impulsor.

Limpie con solvente las superficies del cono y el canal chavetero. Lubrique las superficies del cono en el eje y en la brida impulsor con aceite ligero (no use grasa). Coloque la chaveta woodruff y el impulsor sobre el eje. A continuación fije el impulsor mediante el perno central. El ajuste correcto del perno central se da dando golpes secos con un martillo al extremo largo de la llave allen.

# 9.9.3 Reemplazo de la camiseta de desgaste o tapa de succión

a) Bombas con camiseta de desgaste fija.
 (Ver Fig. 14)

Con cuidado coloque la camiseta de desgaste (Pos.421) dentro de la caja (caja y tapa son una sola pieza en estos modelos) en su posición (use un martillo de plomo). Asegúrela en su lugar con los prisioneros (Pos.418). Debe sellar la rosca de los prisioneros para evitar fugas de agua a través de ellos.

b) Bombas sin camiseta de desgaste. (Ver Fig. 15). Coloque el anillo espaciador (Pos.414) sobre el resalte de la tapa de succion (Pos.402). Después engrase e instale el o-ring (Pos.406) en su ranura en la tapa de succión. Instale la tapa de succión en la parte inferior de la caja.

|                | SELLOS MECANICOS |                                 |  |
|----------------|------------------|---------------------------------|--|
|                | SELLO            | SELLO                           |  |
| MOTOR          | SUPERIOR         | INFERIOR                        |  |
| 0.044          |                  |                                 |  |
| C.BA4          | 1.1/2<br>1.1/8   | 1.1/8<br>1.1/8                  |  |
| C.CT2<br>C.CT4 | 1.1/8            | 1.1/8                           |  |
| C.DA2          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.BA4          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.CT4          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.CT4          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.DA4          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.DK2          | 2                | 1.1/2                           |  |
| D.DT2          | 1.1/2            | 1.1/8                           |  |
| D.ET2          | 1.1/2            | 1.1/2                           |  |
| D.EW2          | 1.1/2            | 1.1/2                           |  |
| D.EWT          | 1.1/2            | 1.1/2                           |  |
| E.DA4          | 1.1/2            | 1.1/2                           |  |
| E.DA6          | 2                | 1.1/2                           |  |
| E.DK4          | 2                | 1.1/2                           |  |
| E.DS4          | 2 2              | 1.1/2                           |  |
| E.EW4          |                  | 1.1/2                           |  |
| E.EWU          | 2                | 1.1/2                           |  |
| E.EZ4          | 2                | 1.1/2                           |  |
| F.EW4          | 2 2              | 2 2                             |  |
| F.EW6          | 2                | 2                               |  |
| F.EWV          | 2                | 2                               |  |
| F.EZ4          | 2.1/2            | 2                               |  |
| D.GT2          | 2.1/2            | 2                               |  |
| D.GW2          | 2.1/2            | 2                               |  |
| F.FB4          | 2.1/2            | 2                               |  |
| F.FC4          | 2.1/2            | 1.1/2                           |  |
| F.GC4          | 3                | 2                               |  |
| F.GT4<br>F.HB4 | 2.1/2<br>2.1/2   | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3 |  |
| H.FB8          | 2.1/2            | 2                               |  |
| H.GC6          | 2.1/2            | 2                               |  |
| H.GT6          | 3                | 2                               |  |
| H.HB4          | 3                | 3                               |  |
| H.HB6          | 3                | 3                               |  |
| H.HS6          | 3                | 3                               |  |
| H.HT4          | 3                | 3                               |  |
| H.HT6          | 3                | 3                               |  |
| H.ISU          | 3                | 3                               |  |
| I.HTW          | 95               | 3                               |  |
| I.IS6          | 95               |                                 |  |
| I.IS8          | 95               | 3<br>3<br>3                     |  |
| I.ISA          | 95               | 3                               |  |
| I.ISV          | 95               | 3                               |  |
| I.ISW          | 95               | 3                               |  |
| I.JT6          | 100              | 100                             |  |
| I.JZV          | 100              | 100                             |  |
| L.JSC          | 100              | 100                             |  |
| L.JZ8          | 100              | 100                             |  |
| L.JZ8          | 100              | 100                             |  |
| L.JZW          | 95               | 3                               |  |

Tabla 10.-Dimensiones de los sellos mecánicos.





PRECAUCION: En algunos modelos ambos lados de la caja son iguales, por lo que existe la posibilidad de ensamblar la caja en sentido inverso. Ponga atención a la flecha impresa en la caja para su correcto ensamble.

c) Bombas con camiseta "regulable".Ver Fig.10 v Fig.16

NOTA: Para los modelos más pequeños, la tapa y la caja forman una sola pieza.

Instale los tres espárragos (Pos.412) en la camiseta de desgaste. Utilice adhesivo loctite para espárragos.

Engrase el o-ring (Pos.430) e instálelo en la ranura de la tapa (Pos.416) o caja (Pos.400). Este o-ring, en algunos modelos, se encuentra casi escondido por el anillo de desgaste. Recubra la rosca exterior de las tuercas reguladoras (Pos.446) con grasa e instálelas en la tapa o caja con el hexágono hacia afuera. Enrósquelas hasta que queden a ras con el interior de la tapa o caja. Ahora engrase y coloque el o-ring (Pos.406) en la ranura en la tapa o caja. Coloque la camiseta de desgaste en su lugar dentro de la tapa con un martillo de plomo. Asegúrese de que la posición de los espárragos coincide con la de las tuercas reguladoras (las tuercas reguladoras no están espaciadas uniformemente, por lo que sólo hay una posición correcta de la camiseta).


Para bombas con tapa (Pos.416): Ahora engrase el o-ring (Pos.406) e instálelo en la ranura de la tapa. Instale la tapa (Pos.416) en el lado de la caja (Pos.400) con la flecha en sentido antihorario y asegure con el conjunto de fijación (Pos.417).

Precaución: En algunos modelos ambos lados de la caja son iguales, por lo que existe la posibilidad de ensamblar la caja en sentido inverso. Ponga atención a la flecha impresa en la caja para su correcto ensamble.

# 9.10 Reemplazo del sello mecánico9.10.1 Extracción del sello mecánico inferior.

#### a) Sello de resorte interno - tipos "G y M"

Retire el anillo de retención **A** del fuelle de jebe del sello haciendo palanca con dos destornilladores en dos lados opuestos, entre el fuelle y el anillo de retención. Ver Fig. 17.



PRECAUCION: use solamente destornilladores sin filo para no dañar los sellos mecánicos. No tuerza los destornilladores, pues podría pinchar los jebes. Asegúrese de que el eje no tenga filos cortantes de tal manera que las partes de jebe puedan extraerse sin posibilidad de sufrir daños. Unte con aceite el eje y la cubierta para un fácil desarmado. Inserte

firmemente un destornillador entre el eje y la cubierta

Girando los destornilladores alrededor del eje, los labios de la cubierta de jebe pueden ser retirados del su alojamiento en el eje. Una vez que la cubierta esta libre de su alojamiento, el sello mecánico puede ser extraído del eje. Si es necesario, use dos destornilladores para soltar la superficie del sello.

#### b) Sello de acero inoxidable - tipo "X"

de jebe.

Extraiga los 3 pequeños prisioneros de la parte rotativa. Remueva el anillo elástico (Pos.546). Aceite el eje para un fácil desarmado. Ahora las partes rotantes del sello pueden extraerse a mano. Ver Fig.18.

#### c) Asiento estacionario (todos los tipos)


Extraiga las partes estáticas de los sellos mecánicos de la siguiente manera :


Retire las tuercas (Pos.534) y cuidadosamente remueva la cubierta de la pieza intermedia (Pos.507) de la cámara de aceite. Asegúrese que la parte estacionaria del sello (Pos.515) no golpee el eje para que el anillo no se dañe.

Ahora las partes estáticas del sello pueden ser extraidas cuidadosamente de la cámara de la









parte trasera.

Algunos sellos HIDROSTAL pueden ser vueltos a pulir y reparados (consulte al centro de servicio más cercano). Cuando se envíe un sello para su inspección o reparación, es importante proteger las superficies sellantes para prevenir daños durante el transporte.

# 9.10.2 Extracción del sello mecánico superior.

ADVERTENCIA: La extracción del sello no debe intentarse en el campo. Si se detecta alguna fuga de la carcasa del motor mediante las pruebas descritas anteriormente, el motor entero debe ser enviado al centro de servicio HIDROSTAL autorizado más cercano para una completa inspección.

### 9.10.3 Reemplazo del sello mecánico inferior.

Lubrique con aceite la circunferencia de jebe de la parte estática del sello mecánico y colóquelo cuidadosamente en su asiento en la pieza intermedia. El anillo debe calzar apretadamente en su asiento. Proteja la cara del sello durante esta operación. Examine el espacio entre el eje y el diámetro interior de la cara del sello. cuando el sello está instalado correctamente, este espacio es uniforme.

ADVERTENCIA: Las caras del sello son muy

frágiles y pueden dañarse fácilmente si no se le aplica una presión uniforme durante la instalación. Sugerimos colocar el sello con un tubo de PVC o acero preparado para este fin, tal como se muestra en la Fig. 19.

#### a) Sello de resorte interno - Tipo M.

Lubrique con aceite la parte rotativa del sello mecánico y coloque el anillo de retención "A" en la cubierta de jebe con la cara redondeada hacia ella. Empuje con la mano el conjunto hacia su posición sobre el eje lo más que se pueda. Coloque el tubo de PVC o acero y comprima el sello hasta que el labio de la cubierta de jebe entre en la ranura del eje. Remueva el tubo. Gire el eje y observe que el anillo de retención está perfectamente alineado con la cubierta de jebe y no se encuentra montado sobre ésta. Luego intente empujar la cubierta de jebe con la mano para asegurarse de que el labio está en su posición dentro de la ranura del eje.

#### b) Sello de acero inoxidable - Tipo X

Lubrique los O-rings interiores del sello y el eje con aceite ligero. Coloque el sello sobre el eje y empuje hasta que encaje en su ranura. Pude ser necesario utilizar el tubo de PVC o acero como herramienta. A continuación coloque los tres tormillos prisioneros en la parte rotatoria del eje y ajuste firmemente.







# PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE / INMERSIBLE CENTRIFUGO HELICOIDAL

#### La bomba funciona pero no suministra el caudal o altura solicitados

| Causa del problema                                   | Como se verifica  | Como se corrige  |
|--|---|--|
| Ingreso de aire a la bomba                           | En el instante en que ocurra el problema: Con la bomba en funcionamiento revise la superficie del agua en la poza de succión en busca de vórtices. Si éstos existen, entonces está ingresando aire a la bomba. Un indicador de ingreso de aire a la bomba es el hecho de que esto suceda sólo cuando el nivel de agua está muy cerca al nivel mínimo de la poza. También puede estar ingresando aire arrastrado por una caida de agua al interior de la poza. | Aumentando la sumergencia de la bomba. Temporalmente puede corregirse colocando varias trozos (o pelotas) de tecnopor o madera en la superficie del agua para tapar el ingreso de aire. Corrigiendo el ingreso de agua a la poza (no debe caer ningún chorro cerca a la succión de la bomba. Esto arrastra aire a la succión de la bomba). |
| Contenido excesivo de gases<br>del lìquido bombeado. | Revise el contenido de gases del líquido.   | Reduciendo el contenido de gases del líquido.  |
| Altura dinámica total mayor a<br>la calculada.       | Comparando el punto de operación real (requiere<br>de mediciones de presión y caudal) con la curva<br>de operación de la bomba.   | Si la disminución del caudal corrige el problema,<br>deje la válvula graduada en esta posición. También<br>baje la bomba si existe espacio suficiente, pero no<br>si existe arena.   |
| Succión de la bomba parcialmente atascada.           | Revise la succión de la bomba.  | Limpie la succión y coloque una rejilla en la entrada<br>de la poza.   |
| Piezas de la bomba<br>desgastadas                    | La presencia de abrasivos en el agua puede<br>dañar las piezas inferiores. Cierre totalmente la<br>descarga por un instante y mida la presión<br>desarrollada. Compare con los parámetros<br>registrados en la puesta en marcha. Si es<br>sensiblemente menor, posiblemente la falla se<br>debe al desgaste de las piezas.  | Retire la bomba y repárela.  |
| Luz excesiva entre el impulsor y la bomba.           | Mida la luz entre el impulsor y la bomba. Revise<br>sección 9.7 de este manual.   | Corrija de acuerdo a la misma sección 9.7.   |
| La bomba gira en sentido contrario                   | Verifique el sentido de giro de la bomba.   | Si el sentido de giro de la bomba no es el correcto, invierta dos de las fases de la alimentación de electricidad (considere el tipo de arranque).   |
| Altura dinámica total mayor a<br>la calculada.       | Calcule nuevamente el sistema y compáre con<br>los datos iniciales.   | Consulte a la fábrica por un impulsor de mayor diámetro o por otro modelo de bomba.  |

#### La bomba funciona pero se dispara el protector térmico o quema fusibles

| Causa del problema                              | Como se verifica   | Como se corrige   |
|---|--|---|
| Voltaje incorrecto                              | Mida el voltaje y verifique que se encuentra dentro de los limites indicados en nuestras condiciones de garantía.  | Si el voltaje no es el adecuado, contacte con la compañía de suministro eléctrico para corregirlo.  |
| La bomba atascada                               | Retire la bomba del pozo y revise primero la succión y caja de la bomba en busca de objetos extraños.  | Extraiga los objetos extraños y tome las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir (asegure que la rejilla en la entrada a la poza sea la adecuada).   |
| Bobinado del motor o cable de bajada defectuoso | Verifique la resistencia del bobinado del motor empleando un megómetro. Si es demasiado bajo, el bobinado del motor puede estar en corto; si la aguja del megómetro no se mueve, indicando una alta o infinita resistencia, entonces existe un circuito abierto en el motor. | Si el cable de bajada y el bobinado del motor no presentan defecto alguno (corto a tierra o abierto), entonces el equipo de bombeo debe ser levantado y revisado. |
| Consumo desequilibrado                          | La tensión no es la misma en las tres fases, uno de los conductores está conectado a tierra o una fase del bobinado está conectado a tierra.   | Mida el voltaje en las tres fases y revise la resistencia de los cables de alimentación con respecto al cable de tierra.  |
| Aislamiento del cable defectuoso                | Mida el aislamiento de los cables y de la bomba.   | Reemplace los cables o repare el motor según corresponda. Haga esto en talleres autorizados Hidrostal.  |
| Conexión Y/D defectuosa                         | La conexión Y/D del motor en el tablero no es la correcta.   | Revise y corrija la conexión de ser necesario.  |

**IMPORTANTE:** es necesario desconectar la electrobomba de la red eléctrica siempre que se efectúe una operación de mantenimiento o reparación a ésta.





#### La bomba no arranca

| Causa del problema  | Como se verifica   | Como se corrige   |
|---|--|---|
| Nivel en la poza de succión por debajo del mínimo.  | Revise el nivel en la poza de succión.   | Espere a que el nivel del agua suba.  |
| Sensor de temperatura del motor detecto en el anterior arranque una temperatura excesiva. | Vea luz indicadora de sobrecalentamiento del<br>motor en el tablero.   | La alarma se resetea desde el tablero, permitiendo un nuevo arranque. Si vuelve a suceder, primero revise condiciones de operación (temp. ambiente y del agua no deben ser mayores a 40°C, gravedad específica no mayor a 1) y extraiga la bomba para su revisi |
| Protector térmico disparado   | Revise los fusibles y el protector térmico para determinar si están operando correctamente.  | Si los fusibles están quemados, reemplácelos. Si el protector ha sido disparado, reactívelo.  |
| No hay suministro eléctrico   | Verifique que existe suministro eléctrico en el tablero empleando un voltímetro en las líneas de energía. El voltaje deberá estar dentro del rango de operación +/- 10% del nominal. | Si no existe suministro eléctrico en el tablero<br>busque la causa y corríjala o contacte a la<br>empresa eléctrica.  |
| Tablero de mando defectuoso   | Revise el cableado en el tablero eléctrico y<br>verifique que todos los contactos se encuentran<br>bien ajustados. Con un voltímetro verifique que el<br>voltaje es el adecuado.     | Corregir cuidadosamente el cableado o ajustar los contactos firmemente. Contacte al proveedor del tablero.  |
| Cable del motor cortado   | Verifique continuidad en las líneas.   | Reemplace el (los) cables dañandos.<br>Contáctenos.   |

#### La bomba vibra excesivamente o tiene un funcionamiento irregular

| Causa del problema                      | Como se verifica   | Como se corrige   |
|---|--|---|
| Altura total muy baja                   |  | Cierre parcialmente la válvula de descarga hasta llegar a valores de presión de descarga cercanos |
| La bomba cavita                         | La presión de descarga cae y oscila. Se percibe  | a los de diseño.  Asegúrese de que la altura de succión es la de                                  |
| La bomba ouvita                         | ruido y vibraciones inusuales.   | diseño y revise la succión en busca de cuerpos  |
| Piezas mecánicas<br>desgastadas         | Examine las partes giratorias en contacto de la bomba en busca de componentes desgastados. | R <del>୯୮ମ</del> ୍ମିମି <del>ର</del> ce las piezas desgastadas.                                    |
| Ingreso constante de aire a la<br>bomba | Nivel de agua cercano a la succión.  | Baje la bomba si es posible o reduzca el caudal para que el nivel dinámico del pozo se eleve.     |

#### La bomba arranca pero no bombea

| Causa del problema            | Como se verifica                                   | Como se corrige                                   |
|-------------------------------|--|---|
| La válvula check en la        | Examine la flecha en la válvula check que indica   | Corrija si es necesario.                          |
| descarga esta instalada en    | la dirección del flujo.                            |   |
| sentido contrario             |  |   |
| Válvula de descarga cerrada.  | Verifique la posición de la válvula a la descarga  | Corrija si es necesario.                          |
|                               | de la bomba.                                       |   |
| Succión obstruida.            | Revise la succíon de la bomba.                     | Limpie la succión de la bomba.                    |
| No hay líquido en la poza.    | Revise el nivel en la poza. Revise tambien los     | Corrija o instale un sensor de nivel mínimo en la |
|                               | sensores de nivel (la bomba no debe arrancar si    | poza de succión.                                  |
|                               | el nivel del agua está por debajo del nivel mínimo |   |
|                               | preestablecido).                                   |   |
| Altura dinámica total mayor a | Calcule nuevamente el sistema y compáre con        | Consulte a la fábrica por un impulsor de mayor    |
| la calculada.                 | los datos iniciales.                               | diámetro o por otro modelo de bomba.              |

**IMPORTANTE:** es necesario desconectar la electrobomba de la red eléctrica siempre que se efectúe una operación de mantenimiento o reparación a ésta.

Para mayor información, consulte a nuestro Dpto. de Investigación y Desarrollo.







423

#### PARTE HIDRAULICA - COMPONENTES

#### **BOMBAS TIPO K BOMBAS TIPO Q** 424 424 415 401 414a 406 415 401 414a 406 165 410 DETALLE PARA BOMBAS A PARTIR DEL TAMAÑO HIDRAULICO E (Ej. E04K). 415 166 112 165 209 209 401 167 402 417 414 400 417 414 400 402


| ITEM | DESCRIPCION                    |
|------|--------------------------------|
| 112  | CHAVETA                        |
| 165  | BRIDA IMPULSOR                 |
| 166  | TUERCA DE SEGURIDAD-IMPULSOR   |
| 167  | ARANDELA DE SEGURIDAD-IMPULSOR |
| 209  | O-RING                         |
| 400  | CAJA                           |
| 401  | IMPULSOR                       |
| 402  | TAPA                           |
| 406  | O-RING                         |

| ITEM | DESCRIPCION               |
|------|---------------------------|
| 410  | PIN DE ARRASTRE           |
| 411  | LAINA                     |
| 414  | LAINA                     |
| 414a | ANILLO DISTANCIADOR TAPA  |
| 415  | PERNO CENTRAL             |
| 417  | CONJUNTO DE FIJACION TAPA |
| 419  | CONJUNTO DE FIJACION CAJA |
| 423  | TAPON HEXAGONAL           |
| 424  | TAPON HEXAGONAL           |

NOTA: SOLO SE MUESTRALOS COMPONENTES PARAEJECUCION NO REGULABLE. PARAEJECUCION REGULABLE VEALAFIG. 10 EN ESTE MANUAL.

#### **SENSORES CAMARA SECA-DETALLE**

423



NOTA: NO TODAS LAS BOMBAS LLEVAN LOS SENSORES ARRIBA MOSTRADOS. CONSULTE LA TABLA 1 EN ESTE MANUAL.






#### **MOTORES - COMPONENTES**


#### **MOTOR TAMAÑO B**

FRAME IEC 90



#### **MOTOR TAMAÑO C**

FRAME IEC 112



NOTA: EL "TAMAÑO" CORRESPONDE A LA TERCERA LETRA DEL CODIGO DEL MOTOR.





# MOTORES - COMPONENTES

#### MOTOR TAMAÑO D FRAME IEC 132 526a 571a 530-530a 529a 536a 109 126 536c TIPO Q TIPO K

ENTES SON EXCLUSIVOS DE LAS BOMBAS INMERSIBLES. NOTAS: ENSAMBLE MOSTRADO CORRESPONDE ABOMBA INMERSIBLE. EN LALISTA DE COMPONENTESAL FINAL DEL MANUAL SE INDICACUALES COMPONEL "TAMAÑO" CORRESPONDE A LA TERCERA LETRA DEL CODIGO DEL MOTOR.








ENTES SON EXCLUSIVOS DE LAS BOMBAS INMERSIBLES.

NOTAS; ENSAMBLE MOSTRADO CORRESPONDE ABOMBA INMERSIBLE. EN LALISTA DE COMPONENTES AL FINAL DEL MANUAL SE INDICACUALES COMPONEL "TAMAÑO" CORRESPONDE A LA TERCERA LETRA DEL CODIGO DEL MOTOR.


# **MOTORES - COMPONENTES**

# MOTOR TAMAÑO E FRAME IEC 160









TIPO Q

ENTES SON EXCLUSIVOS DE LAS BOMBAS INMERSIBLES. NOTAS; ENSAMBLE MOSTRADO CORRESPONDE ABOMBA INMERSIBLE. EN LALISTA DE COMPONENTES AL FINAL DEL MANUAL SE INDICACUALES COMPONEL "TAMAÑO" CORRESPONDE A LA TERCERA LETRA DEL CODIGO DEL MOTOR.

165 112

TIPO K

**MOTORES - COMPONENTES** 




#### DETALLE "A" 523a 556-525-571b ⋖ 513-159-571a 536e 569-536b 575-536a 536d 572-507a 536c **MOTOR TAMAÑO** 545 515 FRAME IEC 280 -546 TIPO K TIPO Q

ENTES SON EXCLUSIVOS DE LAS BOMBAS INMERSIBLES NOTAS; ENSAMBLE MOSTRADO CORRESPONDE ABOMBA INMERSIBLE. EN LALISTA DE COMPONENTES AL FINAL DEL MANUAL SE INDICACUALES COMPONEL "TAMAÑO" CORRESPONDE A LA TERCERA LETRA DEL CODIGO DEL MOTOR.



**MOTORES - COMPONENTES** 







**MOTORES - COMPONENTES** 



#### LISTA GENERICA DE COMPONENTES - PARTE MOTOR

| ITEM | DESCRIPCION                        |           |
|------|------------------------------------|-----------|
| 104  | ANILLO DISTANCIADOR ROD. INFERIOR  |           |
| 109  | ANILLO DE DESMONTAJE ROD. INFERIOR |           |
| 121  | RODAMIENTO BOMBA INFERIOR          |           |
| 126  | TUERCA DE SEGURIDAD-ROD. INFERIOR  |           |
| 127  | ARANDELA DE SEGURIDAD-ROD.INFERIOR |           |
| 131  | GRASERA RECTA                      | Ī         |
| 134  | TAPON HEXAGONAL                    | Ī         |
| 159  | PASADOR DE EXPANSION               |           |
| 165  | BRIDA IMPULSOR                     | Ī         |
| 166  | TUERCA DE SEGURIDAD-IMPULSOR       | Ī         |
| 167  | ARANDELA DE SEGURIDAD-IMPULSOR     | Ī         |
| 209  | O-RING                             |           |
| 410  | PIN DE ARRASTRE                    |           |
| 411  | LAINA                              |           |
| 427  | O-RING                             | Ī         |
| 500  | TAPACABLE                          |           |
| 501  | TAPA MOTOR                         |           |
| 502  | KIT MOTOR                          |           |
| 504  | CAMARA DE ACEITE                   |           |
| 505  | TAPA RODAMIENTO INFERIOR           |           |
| 507  | PIEZA INTERMEDIA                   |           |
| 509  | CONJUNTO DE FIJACION TAPACABLE     |           |
| 512  | RODAMIENTO BOMBA SUPERIOR          |           |
| 513  | RODAMIENTO MOTOR                   |           |
| 515  | SELLO MECANICO INFERIOR            |           |
| 516  | SELLO MECANICO SUPERIOR            |           |
| 518  | CABLE VULCANIZADO                  |           |
| 519  | TUERCA DE CONEXION                 |           |
| 520  | TORNILLO PARA CONEXION A TIERRA    |           |
| 523  | PASACABLE                          |           |
| 523a | PASACABLE                          | $oxed{J}$ |
| 524  | O-RING                             | bracket   |
| 525  | O-RING                             |           |
| 526a | VARILLA DE BRONCE                  |           |
| 526  | O-RING                             |           |
| 527  | O-RING                             |           |

| ITEM | DESCRIPCION                           |     |
|------|---------------------------------------|-----|
| 529  | O-RING                                | (1) |
| 529a | O-RING                                |     |
| 530  | O-RING                                | (1) |
| 532  | CONJUNTO DE FIJACION TAPA MOTOR       |     |
| 533  | CONJUNTO DE FIJACION TAPA RODAMIENTOS |     |
| 534  | CONJUNTO DE FIJACION PIEZA INTERMEDIA |     |
| 536a | TAPON HEXAGONAL R 1/4"                |     |
| 536b | TAPON HEXAGONAL R 1/4"                |     |
| 536c | TAPON HEXAGONAL R 1/4"                |     |
| 536d | TAPON HEXAGONAL R 1/4"                |     |
| 536e | TAPON HEXAGONAL R 1/4"                | (1) |
| 537  | CONJUNTO DE FIJACION PLATO GUIA       |     |
| 538  | CONJUNTO DE FIJACION CAMARA DE ACEITE |     |
| 542  | ANILLO DISTANCIADOR                   |     |
| 545  | ANILLO ELASTICO (SEEGER)              |     |
| 546  | ANILLO ELASTICO (SEEGER)              |     |
| 548  | TAPON ALLEN R 1/2"                    |     |
| 550  | PRISIONERO                            | (1) |
| 552  | TAPON ALLEN R 3/4"                    |     |
| 555  | RETEN                                 |     |
| 556  | GRILLETE                              |     |
| 558  | CHAQUETA DE REFRIGERACION             | (1) |
| 558a | ANILLO DE REFRIGERACION               | (1) |
| 560  | IMPULSOR DE ACEITE                    | (1) |
| 561  | PLATO GUIA                            | (1) |
| 568  | CONJUNTO DE FIJACION TAPA INSPECCION  |     |
| 569  | CONJUNTO DE FIJACION SENSOR DE NIVEL  |     |
| 570  | O-RING                                |     |
| 571  | SENSOR DE TEMPERATURA RODAMIENTOS     |     |
| 571a | SENSOR DE TEMPERATURA BOBINAS         |     |
| 571b | SENSOR DE TEMPERATURA RODAMIENTOS     |     |
| 572  | SENSOR DE NIVEL                       |     |
| 575  | TAPA DE INSPECCION                    |     |
| 578  | SONDA DE HUMEDAD                      |     |
| 583  | ANILLO DISTANCIADOR                   |     |
| 598  | TUBO DE ACEITE                        | (1) |

NOTA: LOS COMPONENTES MARCADOS CON (1), CORRESPONDEN SOLO ALOS MOTORES INMERSIBLES CON ENFRIAMIENTO E

\*Todas las especificaciones son las vigentes al momento de la emisión de las mismas. Como nuestro objetivo es "La mejora continua", entregaremos el producto especificado o mejorado.

Para mayor información, consulte a nuestro Dpto. de Investigación y Desarrollo.

(51-1) 319 10 00 (51-1) 489 00 06 (51-1) 319 10 19 0801 - 1 00 00

